


使用上のご注意

必ず弊社指定の次亜塩素酸 Jia Fine（ジアファイン）を使用してください。
ご使用前に、必ず本製品（フロート部分など）に付いているテープをすべて取り外して
ください。そのまま使用すると、水漏れや電源が入らない原因になります。

設置場所について

- ・ 設置の際は安定した台などの上に乗せ、図のような位置に置いてご使用ください。
- ・ 霧が壁や家具に直接当たるような所には置かないでください。
シミがついたり家具を傷めたりすることがあります。
- ・ 霧でぬれることがありますので、家具やフローリング・畳・大理石の上に置く場合はご注意ください。（防水シートなどの上に設置することをおすすめします。）
- ・ 本製品周辺に電気製品および紙類など水分に弱いものがある場所では、絶対に使用しないでください。



ご使用方法について

- ・ 本製品は超音波により霧が発生しますので、熱い蒸気は出ません。
- ・ 水タンクを装着しないで使用すると動作しません。必ず水タンクを装着してください。
- ・ 長時間ご使用にならないときは、AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- ・ 振動子部分に直接アロマオイルを注がないでください。故障の原因になります。
- ・ アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。（目安：1～2滴）
- ・ 異なる種類のアロマオイルを使うときは、その都度水タンクを水洗いして乾いた布で水分を拭き取り、アロマ用フェルトを交換してご使用ください。

使用後のお手入れについて

使用後は、必ず本体および水タンク内に残った希釈水を抜き、内部の水や汚れをきれいな布などで拭き取ってください。

内部に希釈水が残っていると雑菌が繁殖する原因になります。

長期間ご使用にならないときは、本体および水タンクに希釈水を残さないでください。