

指定次亜塩素酸
専用噴霧器

除菌消臭噴霧器
次亜塩素酸のチカラ

Jia Fine

超音波式噴霧器1.8ℓ

オールシーズン対応型噴霧器
【EAK-Jia003】

ALL SEASONS
対応型



ニオイの原因物質
を分解するので
ニオイ戻りが
ありません

消臭対策

きれいなミストが
乾燥から
お肌や喉をまもります

除菌
ウイルス除去

ウイルス・細菌・カビなど
幅広く効果を発揮

花粉・ダニ
アレルゲン
除去

花粉やダニの
原因である
アレルゲン物質
を除去

乾燥対策

※上記各対策はジアファインを使用した場合。

▶ 次亜塩素酸専用設計

▶ 噴霧量調整3段階

▶ タイマー機能

▶ オートモード

らくらく上から給水でお手入れも簡単！
超音波噴霧で部屋の隅々までミストが行き渡ります！

【菌、ウイルス対策・消臭対策・花粉対策など気になる環境改善にお役立ててください】

安全性検証

各種安全性試験を第三者機関で実施

	試験項目	内容	結果	試験委託先
安全性	急性吸入毒性試験(全身暴露)	ミストを吸い込んだ際の安全性	吸入毒性なし	薬物安全性試験センター
	急性眼刺激性試験	眼に入った場合の刺激性試験	刺激性なし	薬物安全性試験センター
	皮膚一次刺激性試験	肌に触れたときの刺激性試験	刺激性なし	薬物安全性試験センター
	塩素ガス濃度の測定	空間噴霧時の塩素ガス濃度基準値測定	基準値以内	北里環境科学センター
	水質検査	食品衛生法上「食品製造用水」の適合	適合	環境未来総合センター

ジアファイン超音波式1.8ℓ 噴霧器の特徴

簡単お手入れ

給水口が広いので
水タンクの中まで
しっかり洗えて
清潔に使用できます。



噴霧量3段階切り替え

噴霧量を弱・中・強の
3段階で切り替えることができます。



ナイトモード

インジケータ
イルミネーションが
消灯した状態で使用できます。




上から給水

タンク上部から水を注ぐことができるので
水タンクを持ち運ぶ必要がありません。



切タイマー機能

1時間・3時間・5時間
の切タイマー機能を
搭載しています。



オートモード機能搭載

お部屋の温度を検知して、自動で運転することができます。
また、水タンクの水がなくなると、自動的に停止します。



仕様

品名：次亜塩素酸対応噴霧器

品番：EAK-Jia003-WH

外形寸法：約195(W)×195(D)×307(H)mm

加湿量：弱(L)100ml/h 中(M)180ml/h 強(H)280ml/h

適用床面積：約4畳～21畳(条件により増減する可能性があります)

連続使用時間：約6時間※加湿量「強(H)」時

消費電力：23W

電源：専用ACアダプター(コード長：約1.8m)

質量：約1.3kg

水タンク容量：約1.8L

付属品：ACアダプター


掃除用ブラシ、取扱説明書/保証書



次亜塩素酸対応



上から給水




LEDライト



切タイマー機能



オートモード



簡単お手入れ



タッチセンサー式

【使用方法】環境に合わせて水道水で希釈します。

▶ジアファインを水道水で希釈して噴霧

希釈水をつくり、黒い蓋を開けて上から注ぎます。



希釈水の作り方


※ジアファイン (200ppm/500ppm) での希釈方法です。

【希釈倍率の目安】・計量ジョッキで希釈水を作ります。(2Lジョッキの場合)

お使いのジアファイン製品濃度が200ppmの場合

通常：4倍希釈 (希釈濃度 50ppm相当)
450ccの目盛りまでジアファインを入れ
残り 1800ccの目盛りまで水道水を入れます。


ジアファイン 1 : 水道水 3



お使いのジアファイン製品濃度が500ppmの場合

通常：10倍希釈 (希釈濃度 50ppm相当)
180ccの目盛りまでジアファインを入れ
残り 1800ccの目盛りまで水道水を入れます。

ジアファイン 1 : 水道水 9



※タンクに入れた希釈水は1週間以内に使い切ってくださいことをおすすめします。

※上記は希釈の目安となります。ご使用の環境に合わせて希釈ください。

■その他、詳しいお手入れ方法は取扱説明書のp.14～p.17に記載してあります。

取扱い (お問い合わせはこちら)

【販売元】

管理No: E-240905-1

東洋総業株式会社

〒179-0076 東京都練馬区土支田4-4-3

フリーダイヤル: 0120-640-244

【発売元】株式会社アズマ